

Brugsanvisning til genåbning af nulstillede telefonsvarere.

Start evt. med at skrive denne brugsanvisning ud. Udfyld de understregede linier med dit værelses-nummer, og en talkode på mindst 6 cifre, som du selv skal finde på.

Gør følgende. Du behøver ikke løfte røret på din telefon.

1. Tryk på grøn højtalerknap ◀ til venstre for røret.
2. Tryk på ☒ konvolut nr. 3 knap efter den røde til højre. En stemme siger: ”Call-Pilot postkasse.”
3. Tryk 7 _____ Tryk #
(værelsesnummer)
4. Tryk 137 _____ Tryk #
(værelsesnummer)
5. Tryk 84
6. Tryk 137 _____ Tryk #
(værelsesnummer)
7. Tryk _____ Tryk #
(Egen talkode på mindst 6 cifre. MÅ IKKE VÆRE 6 ENS TAL)

Gentag kodeordet:

8. Tryk _____ Tryk #
(Egen talkode på mindst 6 cifre. MÅ IKKE VÆRE 6 ENS TAL)