

Kort guide til CallPilot og andre telefonfunktioner

CallPilot

Opringning:

For at ringe op til CallPilot tast **7600** (du kan også ringe op til CallPilot udefra: Ring da blot 8942 7600) eller tryk på konvoluttasten ☒. Dit postkassenummer er 7+ værelsesnummer. Første gang du logger på er din midlertidige adgangskode 137+ værelsesnummer. Når du har ringet til CallPilot **indtastes postkassenummeret** efterfulgt af **#** og **adgangskoden** efterfulgt af **#**.

Ændring af adgangskoden:

En adgangskode skal være på minimum 6 cifre.

Tryk **84**, indtast den aktuelle **adgangskode** efterfulgt af **#**. Indtast den **nye adgangskode** efterfulgt af **#**, og genindtast den **nye adgangskode** efterfulgt af **#**.

Hvis du glemmer adgangskoden kan kontoret ændre den tilbage til 137+værelsesnummer

Sådan sættes telefonsvareren til:

Viderestil telefonen ved at trykke **medfl + 7600 + medfl**. Afbryd viderestillingen ved at trykke **medfl**. Når der er beskeder lyser en rød lampe på telefonen.

Hilsner som udefra ringende hører:

Indtaling af hilsen:

"82" når man er logget på postkassen
"1" for ekstern hilsen
"5" for at optage
"#" for at afslutte

Afspilning af hilsen:

"2" for afspilning af en hilsen
"76" for at slette en hilsen

Lytte til meddelelser:

"2" for afspilning
"6" for næste
"4" for forrige
"76" for at slette en meddelelse
"76" igen for at gendanne en meddelelse
"7*" for hjælp

Under afspilning:

"3" for 5 sek. Frem
"1" for 5 sek. Tilbage
"#" for pause

Telefonen

Dit telefonnummer er 89 42 7 + værelsesnummer. Alle telefonnumre som begynder med 8942 kan der ringes op til som lokalnummer – dvs. der tages kun de sidste fire cifre (og så er det oven i købet gratis!).

Hvis man ikke ønsker at oprette en bylinieaftale med Telia, kan telefonen stadig bruges til lokalopkald og nødopkald til 112.

Bylinieopkald ("opkald ud af huset") fås ved at taste nul og afvente ny klartone.

Hvis telefonstikket er taget ud af vægudtaget, sæt det i det øverste hul når du vil montere det igen.

Port/dørtelefon

Når der bliver ringet på hos dig, vil du efter at have løftet røret (og hørt hvem der ringer på) kunne taste 5 for at åbne døren, eller taste nul hvis du ikke ønsker at åbne døren.

Bemærk at hvis du viderestiller telefonen (medflyt) til et andet lokalnummer – herunder CallPilot – vil porttelefonen også blive viderestillet dertil.